

KOZIEL[®]

CONSEILS DE POSE ET D'ENTRETIEN DES PAPIERS PEINTS EFFACABLES

En respectant nos quelques conseils, vous profiterez longtemps de votre papier peint effaçable KOZIEL.

1. LA POSE

Nos papiers peints s'appliquent facilement et rapidement à l'aide d'une colle spéciale « intissé », en poudre à diluer dans l'eau ou déjà préparée. Utilisez le matériel de pose adapté (spatule, cutter, roulette, brosses...). Ce matériel est aussi en vente sur notre site www.koziel.fr
Encollez uniquement le mur, partie du mur ou planche que vous souhaitez recouvrir. Il est inutile d'appliquer la colle directement au dos du papier peint. Votre support doit être lisse, propre et sain. Si la surface est recouverte par une peinture satinée ou brillante, dans ce cas « cassez » la brillance en ponçant préalablement la surface à l'aide d'un papier abrasif à grains fins et dépoussiérez. Respectez les raccords de motifs indiqués sur l'étiquette. Veillez à bien rincer les surplus de colle immédiatement sur toute la surface du papier pour éviter des traces brillantes disgracieuses qu'il sera impossible d'effacer une fois sèches).

Les papiers peints ne s'appliquent pas sur les surfaces suivantes : peinture écaillée, crépis ou fibre de verre à motifs en reliefs. Evitez de placer les papiers peints dans les pièces humides. Eloignez des projections de graisse et d'eau, et de toutes sources de chaleur intense (cheminée, poêles, etc).

2. LE MATÉRIEL POUR ÉCRIRE ET DESSINER

Pour le papier peint base tableau blanc

Utiliser uniquement des feutres spéciaux « effaçables » de qualité. L'emploi de tout autre matériel endommagera de façon définitive la surface du papier peint. Ne pas utiliser de scotch qui risque d'arracher la couche de protection brillante du papier. Éviter les feutres à pointes fines qui risqueraient d'endommager la surface du papier. Ne pas appuyer avec force sur le papier peint.

Pour le papier peint base tableau noir

Utiliser des craies classiques. Évitez les stylos craies à pointe fine qui risqueraient d'endommager la surface du papier. Ne pas appuyer avec force sur le papier peint.

3. LE MATÉRIEL POUR EFFACER ET NETTOYER

Pour le papier peint base tableau blanc

Utiliser de préférence une éponge en feutrine. Éviter les essuie-tout et les mouchoirs jetables qui n'effacent pas efficacement. Ne pas utiliser de salive qui laisse des traces. Et petit rappel : les doigts ne sont pas la solution idéale pour effacer vos œuvres ;-). Des traces résiduelles peuvent persister sur les marques anciennes ou des couleurs spécifiques. Pour les supprimer, asperger légèrement la surface du papier peint avec un nettoyeur pour vitre à l'alcool et essuyer à l'aide d'un chiffon doux.

Pour le papier peint base tableau noir

Utiliser de préférence une éponge en feutrine. Éviter les essuie-tout et les mouchoirs jetables qui n'effacent pas efficacement et laissent des résidus en surface. Ne pas utiliser de salive. Pour supprimer la poudre de craie résiduelle, asperger légèrement la surface du papier peint avec un nettoyeur pour vitre à l'alcool et essuyer à l'aide d'un chiffon doux. En séchant, le papier retrouve sa netteté d'origine.

Les informations ou tout autre conseil technique (verbal ou écrit) sont uniquement à titre indicatif. Ils sont donnés de bonne foi sans garantie de résultat car dépendant de vos compétences et des conditions de poses dans lesquels ils sont réalisés.

Designed in France. Made in Belgium. KOZIEL[®] is a registered trademark. All rights reserved.

Customer service : +33 (0)3 20 58 83 06 - Mail : welcome@koziel.fr - Follow us on Facebook : [Koziel par Christophe Koziel](#) and Instagram : [@koziel.fr](#)

KOZIEL[®]

ERASABLE WALLPAPER INSTALLATION AND MAINTENANCE GUIDE

To get the best out of your Koziel erasable wallpaper here are a few things you should know before you install it.

1. PREPARATION AND INSTALLATION

Easy and quick installation with a specific non-woven wallpaper ready-mixed or powdered adhesive. Use the appropriate tools required for wallpapering (paperhanging brush, seam roller, scissors or sharp blade, spatula...). These tools can be purchased at any home improvement store or online at www.koziel.fr. Before starting you need the wall as clean as possible, so remove all traces of dirt, old wallpaper, and flaking paint. With a suitable filler, even out cracks and irregularities to achieve a smooth surface. Sand and prime the filled areas. Once you've smoothed, filled, and sanded your wall, make sure all surfaces are clean and dry. Wallpapers cannot be hanged on flaking paintings, rough renders or embossed fiberglass patterns.

Paste the wall only, no need to paste the wallpaper. Make sure your pattern is lined-up.

When the wall is finished and before they dry, wipe off any shiny marks from the paste with a damp, soft cloth. Use a soft clean dry cloth to remove residual water after cleaning to stop marking.

While our papers can be hung in bathrooms and kitchens, they are not suitable for high humidity areas. If planning to wallpaper a humid room, please fully consider the general environment of the room and potential implications before you proceed. Keep away from grease or water projections and from intensive heat (fireplace or wood-burner).

2. WRITING AND DRAWING

Erasable white bricks wallpaper (whiteboard)

Use only with top quality dry erase markers and avoid too fine point tips. The use of any other material will irreversibly damage the wallpaper surface. Do not use tape which might remove the shiny coated protection. Write or draw gently.

Erasable black bricks wallpaper (blackboard)

Use standard chalks and avoid fine point tips chalkboard markers which might damage the surface. Write or draw gently.

3. CLEANING

Whiteboard

Preferably use a dry soft clean eraser or cloth. Avoid paper towels or tissues that don't erase effectively. Do not use saliva that leaves marks and remember that fingers are not the ideal solution to remove your artworks ;-). Residual stains can persist with left marks or specific colors. To remove them use a glass cleaner spray (with alcohol) and wipe the surface with a dry soft cloth.

Blackboard

Preferably use a dry soft clean eraser or cloth. Avoid paper towels or tissues that don't erase effectively. Do not use saliva. To remove residual chalk powder and marks use a glass cleaner spray (with alcohol) and wipe the surface with a dry soft cloth. The wallpaper will get its neatness back while drying.

The information given here or any other technical advice, whether verbal or in writing or by way of trial – is for guidance only and is given in good faith but without warranty, since the skill of application and site conditions are beyond our control.

Designed in France. Made in Belgium. KOZIEL[®] is a registered trademark. All rights reserved.

Customer service : +33 (0)3 20 58 83 06 - Mail : welcome@koziel.fr - Follow us on Facebook : Koziel par Christophe Koziel and Instagram : [@koziel.fr](https://www.instagram.com/koziel.fr)